

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 4

	DS 4	XXX	XXXX	X	X	XXX	XXX	X	XXX	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ</b>										
	Избыточное (1...10 бар)	680								
<b>ДИАПАЗОН</b>		<b>ПЕРЕГРУЗКА</b>								
	0.....1,0 бар	2 бар	1001							
	0.....3,5 бар	7 бар	3501							
	0....10,0 бар	25 бар	1002							
	-1...0 бар	2 бар	X102							
	вакуум-метрическое давление (при заказе указать диапазон)		XXXX							
	Другой (указать при заказе)		9999							
<b>ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД</b>										
	нет			0						
	1 PNP			1						
	2 PNP			2						
<b>АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД</b>										
	нет				0					
	1...5 В/ 3-х пров.				С					
	Другой (указать при заказе)				9					
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
	M8x1 (4 конт.)					Q00				
	Другое (указать при заказе)					999				
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
	G 1/8" внутр.						Q00			
	M5x1 внутр.						R00			
	Другое (указать при заказе)						999			
<b>УПЛОТНЕНИЕ</b>										
	NBR							5		
	Другое (указать при заказе)							9		
<b>УСТАНОВКИ</b>										
	стандартные установки BD SENSORS (см. тех. документацию)								000	
	Другие (указать при заказе)								999	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>										
	Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
	Другое (указать при заказе)									999

### Пример

DS 4-680-1001-0-0-Q00-Q00-5-000-00R